



Bande d'égout ventilé

Contenu du colis

10 bandes d'égout
40 raidisseurs

1- Laisser un espacement de 15mm entre la volige et le bandeau



2- Fixer les raidisseurs en acier Galva (fournis) avec des clous crantés Galva



3 - Poser la bande d'égout ventilé dans les raidisseurs



4 - Fixation de la bande d'égout avec les agrafes (non fournies)



5 - Pose et fixation des bacs

